

取扱説明書 クレマ CREMA 120/150テーブル

安全のため必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
ご使用の前に必ずこの説明書を読んで頂き、正しくご使用下さい。尚、大切に保存し必要な時にお読み下さい。


⚠ 注意 故障、破損、けが、物的損害につながる場合があります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
- 商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
- 商品を床に傾斜や段差のある不安定な場所で使用しないでください。
- 商品の分解や改造はしないでください。


お願い

- ときどき、ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合はしめつけてください。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所では使用しないでください。
- 商品の表面に、セロテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。表面材がはがれます。
- 商品の上に熱いものをのせしないでください。変色してあとがのこります。
- 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、あとが残るおそれがあります。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは中性洗剤を薄めた液を布にひたし、よくしぼってから 拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

上から見た図




横から見た図




※脚部の向きに注意

脚部
横から見た図



テーブル本体を裏返し、底面に脚部を取り付けます。
脚1本につき付属のボルトで7か所固定します。脚には広角側と狭角側があるので下図の様にに取り付けて下さい。内側が狭角側になるように取り付けして下さい。
4本脚とも同じ様に取り付けます。

*一箇所ずつ固定しながら組み立てると、後で組む ボルトが入りにくくなることがありますので、必ず、全部のボルトが入るのを確認してから 最後にドライバーで閉め付けます。
脚部にはアジャスターが付いていますので高さの微調整ができます。



金具類	M8×20ボルト (頭六角)		28
	板ワッシャー		28
	六角レンチ		1